

NABÍTE SVOU YETI

Před prvním použitím zapojte Yeti do zásuvky a vyčkejte než bude plně nabitá. Udržujte Yeti zapojenou do sítě, když ji nepoužíváte.

LCD DISPLEJ AKUMULÁTORU

Displej zobrazuje úroveň nabití baterie. Na ikoně na displeji odpovídá jedné díl baterie zhruba 20ti %. Jeden díl - 20 %, 2 díly - 40 %, 3 díly - 60 %, 4 díly 80 %, 5 dílů - 100 %. Při nabíjení si všimněte, že jeden dílek bliká v intervalu jedné sekundy. To označuje aktuální stav nabíjení. Až bude vaše Yeti plně nabitá, budou vyplněny všechny díly a žádný nebude blikat. Podsvícení displeje můžete aktivovat stisknutím tlačítka Zobrazení.

DISPLEJ YETI 400 a YETI 1250:

Zabudovaný LCD displej zobrazuje tři důležité body:

- INPUT (vstup)** zobrazuje množství výkonu (wattů), které se dostalo do Goal Zero Yeti. Při nabíjení ze solárních zdrojů se při změně umístění změni hodnoty wattů.
 - LO se zobrazí, pokud je tok výkonu nižší než měřitelné množství.
- OUTPUT (výstup)** zobrazuje množství energie (wattů), kterou vaše připojená zařízení k Yeti používají.

3. VAROVÁNÍ

- Chyba baterie: Vyměňte interní baterii
- Vyhořelá pojistka: Kontaktujte oddělení reklamaci MORIS distribution.
- Nízká baterie: Okamžitě zapojte zdroj napájení

Varování teploty: Příliš horké: Odpojte Goal Zero Yeti a nechte ji vychladnout

AC1 Chyba měniče: Zařízení přitahuje příliš mnoho energie. Odpojte zařízení od sítě, vypněte a zapněte AC měnič. Kontaktujte oddělení reklamaci MORIS distribution.

NABÍJENÍ SOLÁRNÍM PANELEM

Port k nabíjení ze solárního panelu naleznete v oblasti v horním levém rohu. Tento kulatý 8 mm výstup je navržen přímo pro Goal Zero panely. Každý port dokáže zpracovat výkon až 60 W u Yeti 150, 120 W u Yeti 400 a 160 W u Yeti 1250 (kombinovaný celkový výkon nesmí překročit 240 W). Port Anderson Powerpole je navržen tak, aby se dal používat se solárními panely třetích stran a dokáže pracovat s výkonem 240 W (jen u Yeti 1250).

- Umístěte solární panel na místo tak, aby na něj mířilo co nejvíce přímého slunečního světla.
- Zasaňte zástrčku solárního panelu s modrým kroučkem do jednoho z portů INPUT na přední části Goal Zero Yeti. Když se rozsvítí zeleně/modře (dle modelu Yeti) světlo LED vedle vstupu INPUT a tlakko baterie na LCD displeji BATERIE blikají, budete vědět, že Goal Zero Yeti se nabíjí. Goal Zero Yeti je plně nabitá, když všechny dílky baterie přestanou blikat a zůstávají vyplněné.
- Goal Zero Yeti můžete propojit i s panelem jiné značky pře Anderson Powe-Pole, který najdete vedle dvou abychel portů.
- Pro zkrácení doby nabíjení lze řetězit více panelů dohromady. Vaše Yeti 150 je schopna převzít 60 W, solární energie na vstup, Yeti 400 - 120 W, Yeti 1250 - 160 W, ne více než 240 W kombinovaně.
- Můžete také nabíjet svou Yeti zároveň ze zásuvky a ze solárního panelu.

NABÍJENÍ ZE ZÁSUVKY

Použijte síťový kabel, který je součástí balení. Jeden konec zapojte do Goal Zero Yeti a druhou koncovku zapojte do jakéhokoliv zásuvky ve zdi. Že se Yeti nabíjí, poznáte tak, že bude svítit zelená LED dioda vedle INPUT portu a začnou blikat dílky baterie na LCD displeji. Yeti 150 by se měla ze zásuvky dobit asi za 6 hodin, Yeti 400 za 5 hodin a Yeti 1250 za 18 hodin.

JAK POUŽÍVAT GOAL ZERO YETI

- Stisknutím hlavního tlačítka POWER zapněte svůj PowerPack Yeti.
- Stiskněte tlačítko napájení umístěné nad každým portem, který budete používat. Když nepoužíváte určité porty, nezapomente je vypnout, abyste šetřili energii.
- Když svítí zelená LED kontrolka na tlačítku, znamená to, že port je zapnutý
- Připojte svoje zařízení, které chcete nabíjet kdekoli vás napadne.
- Je-li to možné, zapojte Goal Zero Yeti ke zdroji napájení v době, kdy ji nepoužíváte.
- Švé zařízení můžete napájet z Yeti zároveň i když se sama nabíjí.

VAROVÁNÍ

Studená teplota pod bodem mrazu může ovlivnit kapacitu baterie. Udržujte v nízkých teplotách Yeti v izolovaném boxu a připojte ji ke zdroji energie (solární panely), aby se udržela optimální teplota zařízení.

YETI 150

VÝSTUPY

- 2 porty USB-A: 5 V, až 2.1 A (10 W max)
- 6 mm port (6 mm, zelený, šestistran): 12 V, až 10 A (120 W max)
- 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120 W)
- Měnič střídavého proudu: 220 V, 50 Hz, 0.4 A (80 W, max. 160 W)

VSTUPY

- Nabíjecí port (8 mm, modrá, kruh): 14-29 V, až 5 A (max. 60 W)

DOBA NABÍJENÍ

Zásuvka (45W)	6 h
Nomad 14 plus	26-52 h
Nomad 28 plus	12-24 h
Boulder 50	6-12 h

Kapacita	168 Wh / 12 V / 14 Ah
Váha	5.4 kg
Rozměry	19.7 x 14.6 x 17.2 cm

YETI 400

VÝSTUPY

- 2x USB-A port: 5 V, max. 2,1 A (max. 10 W)
- 6 mm port (6 mm, zelená, šestistran): 12 V, až 10 A (max. 120 W)
- 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120 W)
- 2x měnič střídavého proudu (50 Hz): 220 V, 1.4 A (300 W, max. 600 W)
- Port pro řetězení: 12 V, až 33 A (400 W max)

VSTUPY

- Nabíjecí port (8 mm, modrá, kruh): 14-29 V, až 10 A (120 W max)

DOBA NABÍJENÍ

Zásuvka (72W)	5 h
Nomad 28 plus	30-60 h
Boulder 50	8-16 h
Boulder 100	8-16 h

Kapacita	396 Wh / 12 V / 33 Ah
Váha	13.2 kg
Rozměry	26 x 20.3 x 20.3 cm

YETI 1250

VÝSTUPY

- 3x USB-A port: 5 V, až 2.1 A (10.5 W max)
- 6 mm port: 12 V, až 6 A (max. 72 W)
- 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120 W)
- 12 V nabíjecí port: 12 V, až 33 A (max. 400 W)
- 2x měnič střídavého proudu: 220 VAC 50 Hz, 5 A (1200W, max. 1500W)

VSTUPY

- Nabíjecí port 8 mm: 16-48 V, až 10 A (max. 160 W)
- Napájecí port: 16-48 V, až 20 A (240 W max)
- Napájecí konektor: 12 V, až 180 A (max. 2100 W)

DOBA NABÍJENÍ

Zásuvka (72W)	18 h
Boulder 100 kufr	24-48 h
Boulder 200 kufr	12-24 h

Kapacita	1200 Wh / 12 V / 100 Ah
Váha	46.7 kg
Rozměry	27.9 x 40.6 x 36.8 cm

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

- Na obalu produktu Goal Zero najdeš samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátním desetimístným registračním kódem. Připrav si tento kód.

100% ORIGINAL Original / Original
MORIS design s. r. o., dílce distribuce,
Sevce Matouše 2018/9, 140 00
Praha 4 - KČ, ČR

REGISTRAČNÍ KÓD: **12345ABCDE**

Registruj se na: www.goalzero.cz / www.goalzero.sk

Výrobce / Výrobca:
Goal Zero Headquarters, 675 West
16000 South Boulevard, UT 84003, USA

- Jdi na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

- Vypil formulář o registraci, včetně registračního kódu. Zaškrtnutím potvrď souhlas s podmínkami registrace. Před odesláním zkontroluj správnost své e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.

- Do e-mailové schránky ti obratem přijde záruční list, který uschovej pro případné uplatnění reklamace. Pokud se tak nestane, zkontroluj nevzhádanou poštu. V případě potíží kontaktuj: reklamace@moris.cz.

MORIS
DISTRIBUTION

MORIS design s. r. o., IČ: 27218228,
DIČ: C27218228 Sevců Matouše 2018/9, 140
00 Praha 4, www.goalzero.cz



NABÍTE SVOJ YETI

Pred prvým použitím zapojte Yeti do zásuvky a počkajte kým bude úplne nabitý. Udržujte Yeti zapojený v sieti keď ho nepoužívate.

LCD DISPLEJ AKUMULÁTORA

Displej zobrazuje úroveň nabitia batérie. Na ikone na displeji zodpovedá jeden diel batérie približne 20%. Jeden diel - 20 %, 2 diely - 40 %, 3 diely - 60 %, 4 diely - 80 %, 5 dielov - 100 %. Počas nabíjania si všimnite, že jeden diel bliká v intervale jednej sekundy. To označuje aktuálny stav nabíjania. Keď bude vaša Yeti úplne nabitá, budú všetky dielky vyplnené a ani jeden nebude blikat. Podsvietenie displeja môžete aktivovať stlačením tlačidla Zobrazenie.

DISPLEJ YETI 400 a YETI 1250:

Zabudovaný LCD displej zobrazuje tri dôležité body:

- INPUT (vstup)** zobrazuje množstvo výkonu (wattov), ktoré sa dostali do Goal Zero Yeti. Počas nabíjania zo solárnych zdrojov sa pri zmene pozície zmenia aj hodnoty wattov. -10 sa zobrazí, ak je tok výkonu nižší ako merateľné množstvo.
- OUTPUT (výstup)** zobrazuje množstvo energie (wattov), ktoré používajú vaše zariadenia pripojené k Yeti.
- VAROVANIE:**

- Chyba batérie: vymeňte internú batériu.
- Vyhorená poisťka: Kontaktujte oddelenie reklamácií MORIS distribúcia.
- Slabá batéria: Okamžite zapojte zdroj napájania.

Varovanie teploty: Príliš horúce. Odpojte Goal Zero Yeti a nechajte ho vychladnúť.

AC! Zariadenie prífahuje príliš veľa energie. Odpojte zariadenie zo siete, vypnite a zapnite AC menič. Kontaktujte oddelenie reklamácií MORIS distribúcia

NABÍJANIE SOLÁRNYM PANELOM

Port k nabíjaniu zo solárneho panela nájdete v oblasti v hornom ľavom rohu. Tento guľatý 8mm výstup je navrhnutý priamo pre Goal Zero panely. Každý port dokáže spracovať výkon až 60W pri Yeti 150, 120W pri Yeti 400 a 160W pri Yeti 1250 (kombinovaný celkový výkon však nesmie prekročiť 240W). Port Anderson Powerpole je navrhnutý tak, aby sa dal používať so solárnymi panelmi tretích strán a dokáže pracovať s výkonom 240W (je pri Yeti 1250).

- Umiestnite solárny panel na miesto tak, aby naš mierilo čo najviac priameho slnečného svetla.
- Zasuňte zástrčku solárneho panela s modrým krúžkom do jedného z portov INPUT na prednej časti Goal Zero Yeti. Keď sa rozsvieti zelená/modrá (podľa modelu Yeti) svetlo LED vedľa vstupu INPUT a dielky batérie na LCD displeji BATERIE blikajú, budete vedieť, že Goal Zero Yeti sa nabíja. Goal Zero Yeti je úplne nabitý, keď všetky dielky batérie prestanú blikat a ostanú vyplnené.
- Goal Zero Yeti môžete prepojiť aj s panelom inej značky cez Anderson Powerpole, ktorý nájdete vedľa dvoch nabíjajúcich portov
- Na skrátenie času nabíjania je možné refazifik viacej panelov dohromady. Vaše Yeti 150 je schopné prevziať 60W, solárnu energiu na vstup, Yeti 400 - 120 W, Yeti 1250 - 160 W, nie viac než 240W kombinovane.
- Zároveň môžete taktiež nabíjať svoju Yeti zo zásuvky a zo solárneho panela.

NABÍJANIE ZO ZÁSUVKY

Použite sieťový kábel, ktorý je súčasťou balenia. Jeden koniec zapojte do Goal Zero Yeti a druhý koncovku zapojte do akejkoľvek zásuvky v stene. To, že sa Yeti nabíja spoznáte tak, že bude svietiť zelená LED dióda vedľa INPUT portu a začnú blikat dielky batérie na LCD displeji. Yeti 150 by sa mala zo zásuvky nabíť asi za 6 hodín, Yeti 400 za 5 hodín a Yeti 1250 za 18 hodín.

AKO POUŽÍVAŤ GOAL ZERO YETI

- Stlačením hlavného tlačidla POWER zapnete svoj PowerPack Yeti
- Stlačte tlačidlo napájanie umiestnené nad každým portom, ktorý budete používať. Keď určitú porty nepoužívate, nezabudnite ich vypnúť, aby ste šetriли energiu.
- Keď svieti zelená LED kontrolka na tlačidle, znamená to, že port je napätý.
- Pripojte svoje zariadenie, ktoré chcete nabíjať kedykoľvek vám napadne.
- Pokiaľ to je možné, zapojte Goal Zero Yeti k zdroju napájania v čase, keď ho nepoužívate.
- Svoje zariadenie môžete napájať z Yeti aj vtedy keď sa nabíja.

VAROVANIE

Studená teplota pod bodom mrazu môže ovplyvniť kapacitu batérie. V nízkych teplotách udržujte Yeti v izolovanom boxe a pripojte ho k zdroju energie (solárne panely), aby sa udržala optimálna teplota zariadenia.

YETI 150

VÝSTUPY

- 2 porty USB-A: 5 V, až 2.1 A (10 W max)
- 6 mm port (6 mm, zelená, šesťhran): 12 V, až 10 A (120 W max)
- 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120 W)
- Menič striedavého prúdu: 220 V, 50 Hz, 0.4 A (80 W, max. 160 W)

VSTUPY

- Nabíjaci port (8 mm, modrá, kruh): 14-29 V, až 5 A (max. 60 W)

DOBA NABÍJANIA

Zásuvka (45W)	6 h
Nomad 14 plus	26-52 h
Nomad 28 plus	12-24 h
Boulder 50	6-12 h

Kapacita	168 Wh / 12 V / 14 Ah
Váha	5.4 kg
Rozmery	19.7 x 14.6 x 17.2 cm

YETI 400

VÝSTUPY

- 2x USB-A port: 5 V, max. 2,1 A (max. 10 W)
- 6 mm port (6 mm, zelená, šesťhran): 12 V, až 10 A (max. 120 W)
- 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120W)
- 2x menič striedavého prúdu (50 Hz): 220 V, 1.4 A (300 W, max. 600 W)
- Port na refazenie: 12 V, až 33 A (400 W max)

VSTUPY

- Nabíjaci port (8 mm, modrá, kruh): 14-29 V, až 10 A (120 W max)

DOBA NABÍJANIA

Zásuvka (72W)	5 h
Nomad 28 plus	30-60 h
Boulder 50	8-16 h
Boulder 100	8-16 h

Kapacita	396 Wh / 12 V / 33 Ah
Váha	13.2 kg
Rozmery	26 x 20.3 x 20.3 cm

YETI 1250

VÝSTUPY

- 3x USB-A port: 5 V, až 2.1 A (10.5 W max)
- 6 mm port: 12 V, až 6 A (max. 72W)
- 12 V port do auta: 12 V, až 10 A (max. 120W)
- 12 V nabíjaci port: 12V, až 33A (max. 400W)
- 2x menič striedavého prúdu: 220 VAC 50 Hz, 5 A (1200W, max. 1500W)

VSTUPY

- Nabíjaci port 6 mm: 16-48 V, až 10 A (max. 160 W)
- Nabíjaci port: 16-48 V, až 20 A (240 W max)
- Napájací konektor: 12 V, až 180 A (max. 2100 W)

DOBA NABÍJANIA

Zásuvka (72W)	18 h
Boulder 100 kufr	24-48 h
Boulder 200 kufr	12-24 h

Kapacita	1200 Wh / 12 V / 100 Ah
Váha	46.7 kg
Rozmery	27.9 x 40.6 x 36.8 cm

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

- Na obale produktu Goal Zero nájdete samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento kód.

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÝ KÓD: **12345ABCDE**

Distribútor / Distributor:
MORIS design s. r. o., divize distribuce,
Sevce Matoušův 2018/9, 140 00
Praha 4 - Krč, ČR

Výrobca / Manufacturer:
Goal Zero Headquarters, 675 West
16000 South Boulevard, UT 84003, USA

Registruj si na: www.goalzero.cz / www.goalzero.sk

- Choď na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

- Vyplň registračný formulár vrátane registračného kódu. Zaskrutniťim potvrď súhlas s podmienkami registrácie. Pred odoslaním skontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračného kódu a typu registrovaného produktu.

- Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list, ktorý si uchovaj pre prípadné uplatnenie reklamácie. Pokiaľ sa tak nestane, skontroluj si nevyžiadajú poštu. V prípade problémov kontaktuj: reklamacie@moris.cz

MORIS
DISTRIBUTION

MORIS design s. r. o., IČ: 27218228,
DIČ: CZ27218228 Sevice Matoušův 2018/9, 140
00 Praha 4, www.goalzero.cz

